

Elektryczne koło garncarskie HSL JUNIOR IV

Wymiary: 35 / 35 / 15 cm

Waga: 8 kg

Zasilanie: 230 V

Moc: 0,22 kW

Obroty: max. 200/min

Koło HSL Junior IV jest urządzeniem przeznaczonym do prac hobbystycznych.

Wyposażenie:

1 aluminiowy toczek z plastikową wanienką na wodę

1 pedał nożny

1 klucz do odblokowania pedału

Podłączenie pedału znajdziesz pod plastikową wanienką.

Prędkość sterowana jest za pomocą pedału, poprzez nożną regulację. Raz ustawiona prędkość nie wymaga trzymania nogi na pedale.

Sprawdź czy pedał nie jest wciśnięty.

Przed każdym wyłączeniem koła odcisnij pedał na pozycję wyjściową.

Podłączając wtyczkę upewnij się, że gniazdo jest uziemione (powinno posiadać bolec).

Upewnij się, że położyłeś pedał w odpowiedniej pozycji. Upewnij się, że koło stoi lub leży na równej płaszczyźnie. Ma to ogromny wpływ na poprawne centrowanie przedmiotów oraz na eksploatację urządzenia. Jeśli urządzenie stoi na nierównej powierzchni musisz je wypoziomować.

Podczas kręcenia na kole nie przyciskaj za mocno ręk do toczka. Staraj się, aby toczek nigdy nie stanął w miejscu z powodu nacisku rąk. Najlepiej wtedy zmniejszyć nacisk siły rąk lub zmniejszyć nożnie obroty tak, aby nie spowodować usterki wynikającej z zatarcia

wału obrotowego, który zatrzymany w ruchu może się ukręcić.

Zawsze miej przygotowany suchy ręcznik do wycierania mokrych od wody i gliny rąk.

Upewnij się czy masz suche ręce podczas naciskania przycisków włączania/wyłączania koła, zmiany kierunku obrotów toczka lub wyciągania wtyczki z gniazda.

CERAMIKTHERM S.C, 73-150 Łobez, Browarna 10

tel.: 91-39-25-950, 601-529-562, 601-673-691

www.baza-artpiece.pl,

email.: biuro@baza-artpiece.pl

Podczas mycia odłącz urządzenie od zasilania.

Nie dokonuj samodzielnie prac naprawczych.

Skontaktuj się z nami w kwestii serwisu.

